

2 tryby gry



Użyj stojaka na rożek (wersja łatwiejsza)

Rożek ustaw na stojaku. Każdy gracz naciska dźwignię z boku łyżki, a następnie wykonuje czynności z tarczy. Po zakończeniu swojej rundy przekazuje łyżkę następnemu graczowi.

Bądź ostrożny, odpadniesz z gry, jeśli lodowa wieża przewróci się w trakcie nieudanego ruchu.



Przechodny rożek

Podczas swojego ruchu, gracz trzyma rożek. Pierwszy gracz naciska dźwignię z boku łyżki, a następnie wykonuje czynność wylosowaną w okienku w ręczce łyżki.

Po zakończeniu swojej rundy, gracz przekazuje łyżkę następnej osobie..

Zdjęcia i kolory umieszczone na opakowaniu mogą różnić się od zawartego w nim wyrobu.

Baterie:

Wymiana baterii. Za pomocą śrubokrętu odkręć śrubki zabezpieczające pokrywę przedziału na baterie. Jeżeli w przedziale znajdują się zużyte baterie usuń je. Zainstaluj nowe baterie zachowując prawidłową biegunowość. Zabezpiecz przedział na baterie za pomocą śrubek. Należy używać jedynie baterii zalecanego typu lub równoważnych. Nie należy wkładać różnych typów baterii lub nowych i używanych baterii. Wyjąć baterie, gdy zabawka nie jest w użyciu lub gdy są one zużyte, aby zapobiec wyciekowi elektrolitu. Instalacji i wymiany baterii powinna dokonywać osoba dorosła. Baterie należy wkładać z zachowaniem prawidłowej biegunowości zgodnie z oznakowaniem. Zaciśnięcie zasilania nie należy zwierać.

Baterie nieprzewidziane do ładowania nie mogą być ładowane! baterie przewidziane do ładowania należy przed ładowaniem wyjąć z zabawki, baterie przewidziane do ładowania mogą być ładowane jedynie pod nadzorem dorosłych. Zawsze przechowuj baterie w miejscach niedostępnych dla dzieci. Nie wyrzucaj zużytych baterii do ognia. Grozi to wybuchem lub wyciekami z baterii.

Wyprodukowano w Chinach.



Ostrzeżenie! MAŁE CZĘŚCI – RYZYKO UDUSZENIA.
Zestaw nie jest przeznaczony dla dzieci poniżej 3 roku życia.



dumel
edukacja inspiracja

Importer:

DUMEL Sp. z o.o.
02-220 Warszawa
ul. Łopuszańska 36/14

tel. 22 843 18 13
biuro@dumel.com.pl
www.dumel.com.pl



dumet
Discovery®

DD 71222



INSTRUKCJA OBSŁUGI

Zestaw zawiera:

- 12 x szalona gałka
- 2 x gałka bazowa
- (1 x gałka z wąskim otworem,
1 x gałka z szerokim otworem)
- 1 x rożek
- 1 x stojak na rożek
- 1 x łyżka
- 1x instrukcja obsługi



4+

2-4



15'



Zachowaj instrukcję na przyszłość, gdyż zawiera ona ważne informacje.

Cel gry

Nakładaj szalone gałki na rożek jedną na drugą. Im więcej gałek nałożysz, tym mniej stabilny stanie się lód. Nie pozwól, aby któraś z gałek spadła. Ten komu uda się zbudować najwyższego loda, wygrywa!



Instalacja baterii



Zabawka wymaga użycia baterii 2 x AAA

Przygotowanie do zabawy



Weź jedną z dwóch niebieskich gałek bazowych i umieść ją na rożku (4).

Gałkę dopasuj do 4 uchwytów znajdujących się na rożku (5).

2 poziomy trudności:

Wybierz jedną z dwóch niebieskich gałek bazowych, aby określić poziom trudności gry:

- 1) Łatwy: Wąski otwór
- 2) Trudny: Szeroki otwór



Łatwy:
Wąski otwór



Trudny:
Szeroki otwór

Jak nakładać gałki lodów



Chwyć łyżkę do lodów. Aby umieścić gałkę w łyżce, naciśnij dźwignię po prawej (6).

Ostrożnie umieść gałkę lodów na szczycie lodowej wieży, tak aby jej nie przewrócić (7).

Jak grać?



1. Wybierz jedną z dwóch niebieskich gałek bazowych i umieść ją na rożku.
2. Aby zagrać, przesunąć włącznik znajdujący się na rożku (8).
3. Grę rozpoczyna najmłodszy z graczy, naciskając dźwignię łyżki.

4. Zapoznaj się z symbolem widocznym w okienku znajdującym się w ręczce łyżki i rozpocznij działanie.

Pomiń



Przekaż łyżkę kolejnemu graczowi.

1 gałka

1

Wybierz jedną gałkę, chwyć ją łyżką i ustaw na rożku.

2 gałki

2

Ustaw dwie gałki na rożku.

5. Po nałożeniu szalonych gałek, przekaz łyżkę kolejnemu graczowi.
6. Gra trwa do momentu, aż lód runie. Gracz, którego ruch przewróci loda, odpada z gry.
7. Kontynuuj zabawę z pozostałymi graczami do czasu, aż zostanie jeden gracz, który zostanie zwycięzcą.